

# AMGAZIT

חברת הוראות למכשירי שווארמה  
*BASIC / PRO / EXPERT*



מק"ט	דגם
33060/ 33061/ 33062	BASIC/ PRO/ EXPERT

יבואן: אמגזית ד.ג בע"מ, שרייבר לאון 22, א.ת. קרית מלאכי

[www.amgazit.co.il](http://www.amgazit.co.il)



חברת אמגזית מברכת אתכם על רכישת מכשיר שווארמה איכותי ומאחלת לכם

שימוש מהנה לשנים רבות.

## חוברת הוראות

המכשיר מיועד לשימוש חיצוני בלבד  
קרא ההוראות בעיון לפני הפעלת המכשיר.  
זהירות: חלקים חיצוניים עלולים להיות חמים מאד ולגרום לכוויה.  
הרחק ילדים קטנים מקרבת המכשיר כשהוא מופעל.  
הרחק המכשיר מחומרים דליקים בעת הפעלתו.  
נתק את מקור הגז למכשיר בגמר השימוש.

### WARNING

על מנת למנוע סיכונים מיותרים, קרא הוראות הפעלה בעיון טרם שימוש במכשיר.

### WARNING

לשימוש מחוץ לבית בלבד

### WARNING

לפני ניקוי המכשיר, ודא כי הוא כבוי וכי המכשיר קר וכי אינו מחובר למקור גז.

### DANGER

כאשר אתה מריח ריח גז:

1. סגור במייד את מקור הגז למכשיר.
2. סגור כל להבה גלויה.
3. במידה וריח הגז אינו מתנדף, התרחק מהמכשיר וסגור את מקור הגז.

### WARNING

בצע בדיקת תקינות למקור הגז, בדוק שאין דליפה ממכל הגז או מהצינור, בעת הבדיקה נא לוודא כי אין מקור אש בקרבתך או חומרים דליקים.

### WARNING

בעת הדלקת המכשיר, ודא כי קיים מרחק בטיחות ממנו.



## באחריות מפעיל המכשיר:

- לוודא כי כל צנרת הגז והחיבורים תקינים ונבדקו ע"י טכנאי גז מוסמך.
- לפני כל שימוש לוודא כי צנרת תקינה, ללא סדקים, קרע.
- בדיקת דליפת גז לבצע באמצעות תמיסת סבון.
- לבדוק תקינות וניקיון מבער באופן תדיר ולוודא כי לא כוסה באבק או קורי עכביש.
- לוודא כי מיכל גז חיצוני ככל שיש נרכש ממשווק גז מורשה.
- לחבוש כפפות הגנה תואמות בכל מפגש עם משטחים חמים.
- לשמור על המכשיר מוגן ומכוסה מפני שמש ישירה ומים כאשר לא בשימוש.
- לוודא כי בעת הפעלת המכשיר קיים מרחק ביטחון של לפחות 1.5 מטר מחומרים ואדים דליקים.

## חל איסור מוחלט לבצע:

- חל איסור להישען על מכשיר בעת הפעלתו.
- חל איסור לאחסן מוצרים וחומרים דליקים בקרבת המכשיר.
- חל איסור להפעיל מכשיר כשהוא מכוסה.
- חל איסור להשתמש במוצרים / עזרים העשויים מפלסטיק / זכוכית .
- חל איסור להשתמש במכשיר בתנאי מזג אוויר חיצוניים של גשם / רוחות.
- חל איסור לפרק את כפתור ההצתה.
- חל איסור לבדוק דליפה בעזרת אש/להבה.
- חל איסור להשכיב מיכל גז ככל שמשתמשים באחד.
- חל איסור להשתמש במכשיר בתוך הבית.
- חל איסור לבצע כל שנוי/ שדרוג / תיקון במכשיר.
- חל איסור להזיז המכשיר כשהוא בשימוש.
- חל איסור שצינור גומי או כל כבל חשמלי יהיו בקרבת מכשיר כשהוא מופעל מחשש להינזקותם מחום.
- חל איסור להשתמש בכל סוג של פחם, עץ.
- חל איסור לנתק המכשיר מגז כשהוא מופעל.
- חל איסור להשתמש בווסת גז שאינו בלחץ של 30 מיליבר.
- חל איסור להשתמש במיכל גז לא תקני או במיכל גז פחות מ- 5 ק"ג.
- חל איסור להניח את המכשיר תחת משטח לא יציב.

## קטגוריית גז:

המכשיר נועד לשימוש רק עם תערובת גז של בוטן ופרופן (גפ"מ) בלחץ נמוך בעזרת ווסת וצנרת תואמת. המכשיר נועד לעבוד בלחץ גז של 30 מיליבר המכשיר מיועד לשימוש פרטי ולא מסחרי.



**חובה לוודא כי המכשיר מופעל בקטגוריית הגז שלו**



## אחסנה:

האחסון של המכשיר בתוך הבית מותר רק כאשר המכשיר מנותק מכל מקור גז. כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן מסוים, יש לאחסן אותו באריזה סגורה ומוגנת מפני חרקים ולאחסן בסביבה נטולת אבק ורטיבות.

### חיבור המכשיר למקור גז:

- לפני חיבור המכשיר, אנא וודא כי מיכל הגז, הצינור והווסת תקינים ועומדים בדרישות הפעלת המכשיר, בדוק כי המבער נקי, אם הצינור מוחלף, עליו להיות מאובטח לחיבורי המכשיר והווסת. לאחר החיבור, חובה לבצע בדיקת דליפות גז. אנא עקוב אחר השיטה הבאה בכדי לבדוק דליפת גז.
- וודא שכפתור ההפעלה על מצב OFF
  - חבר את הווסת למיכל הגז, חבר צינור הגומי (מומלץ באורך של 1.5 מטר) לווסת מצד אחד ומצד שני למחבר במכשיר, ודא שהחיבורים מאובטחים ואז פתח את מקור הגז.
  - התז את מי הסבון בעזרת תרסיס על הצינור ועל כל חיבורי הגז. אם מופיעות בועות, המשמעות היא שיש דליפה. עליכם לחבר מחדש או להחליף את החלק ממנו יש דליפת הגז.
  - בדוק שוב לאחר תיקון התקלה. סגור את מקור הגז לאחר הבדיקה.



## במקרה של דליפה, פנה לשרות לקוחות של היבואן

## הוראות הפעלה:

1. הכנס כבל חשמל לשקע (החשמל אחראי על סיבוב השיפוד).
2. וודא שכפתור ההפעלה נמצא במצב OFF (שעה 15:00)
3. פתח את ברז מקור הגז.
4. סובב את כפתור ההפעלה נגד כיוון השעון למצב HIGH (שעה 12:00)
5. בעזרת מצת ארוך הדלק את המבער.
6. המבער נדלק (מקבל גוון אדום) – למבער עוצמת חום קבועה.
7. אם לא נוצרה הצתה, סובב כפתור הפעלה למצב OFF, המתן 5 דק' ונסה שנית.
8. לסיבוב השיפוד – הפעל את מתג ההפעלה האדום, כל הפעלה מחודשת תשנה את כיוון סיבוב השיפוד.

## תחזוקה וניקיון:

תחזוקת המכשיר תתבצע כאשר המכשיר קר ואספקת הגז למכשיר נותקה. המכשיר עשוי נירוסטה איכותית שעלולה להתלכלך ולקבל כתמי חלודה (נקודות חומות) בחשיפה למים או לתנאי מליחות, חל איסור לצבוע המכשיר או לנקות אותו במברשת ברזל גסה, במעטפת החיצונית, מומלץ להשתמש במים וסבון ולנקות עם מטלית או להשתמש בחומר ניקוי ייעודי לנירוסטה. בגמר כל ניקוי חובה לוודא כי המכשיר יבש לחלוטין.



**משטחי נירוסטה** - נירוסטה עלולה לקבל כתמי חלודה אם לא תתוחזק כראוי. כדי לשמור על המראה המבריק של המכשיר, יש לשטוף עם חומר ניקוי עדין ומי סבון חמים, לנגב עם מטלית רכה ולא שוחקת לאחר כל שימוש. ניתן להשתמש בספריי הגנה מנירוסטה על פני השטח כדי למנוע חלודה.

לרישום אחריות



לפתיחת קריאת שרות



# AMGAZIT

OUTDOOR COOKING BRANDS

[www.amgazit.co.il](http://www.amgazit.co.il)



## **תנאים לאחריות:**

האחריות תחול עם הצגת חשבונית קניה בלבד ממפיץ מורשה של מותגי אמגזית.

האחריות חלה מיום הרכישה בלבד ככתוב בחשבונית ולא ממועד הרכבה ו/או ההפעלה של המכשיר.

**האחריות על מערכת הגז של המכשיר בלבד תקפה לאורך כל חיי המכשיר, אמגזית מתחייבת לתקן כל תקלה**

**במכשיר בתקופה זו ללא תשלום.**

- לקבלת שרות באחריות הלקוח להביא המכשיר לנקודת שרות של אמגזית (כפי שמתעדכנת מפעם לפעם באתר החברה או במוקד שרות)
- במסגרת האחריות החברה תתקן או תחליף כל חלק פגום במערכת הגז של המוצר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
- האחריות לא כוללת את המבער של המכשיר- אחריות על המבער הינה לתקופה של 12 חודשים והיא תקפה כאשר נעשה שימוש במכשיר בהתאם להוראות היצרן.

### **מדיניות אחריות כל החיים:**

- המכשיר מיועד להרכבה עצמית אולם תקלה הנובעת מהרכבה לא נכונה ככתוב בחוברת זו אינה מכוסה במסגרת האחריות.
- כל טיפול או ניסיון טיפול במכשיר ע"י אדם אשר לא הוסמך ע"י היבואן יסיר את האחריות על המכשיר.
- חובה להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של היבואן, שימוש בחלקי חילוף לא מורשים יסיר את האחריות על המכשיר.
- האחריות אינה תקפה במידה ולמכשיר נגרם נזק כתוצאה משימוש לא לפי ההוראות, טיפול רשלני, אחסנה לקויה.

### **אחריות לא מכסה:**

- האחריות אינה מכסה כל כשל או תקלה שנגרמו משימוש לא לפי ההוראות, התקנה שגויה, טיפול ואחזקה לא לפי ההוראות או שימוש במיכל גז / וסת לא תקני או פגום.
- אחריות זו אינה כוללת חלקי שבר מכל סוג, חלקי פלסטיק, חלודה (נק' חלודה על נירוסטה), בלאי טבעי של חלקי המכשיר השונים, או נזק למכשיר שלא כוסה בכיסוי מתאים לשמירתו מפני גשם ושמם.
- האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם מכח עליון, חשיפה לתנאי מזג אוויר של גשם ברד ושמם.
- האחריות לא מכסה עלויות הובלה, עבודה ודמי שילוח מכל סוג.
- האחריות הינה למכשיר בלבד ואינה כוללת כל נזק עקיף משני או לצד שלישי.



אנחנו באמגזית מאמינים,

שצלייה של בשרים על האש ואפיית פיצה היא אחת מההנאות הבסיסיות, האמתיות והפשוטות שנותרו לנו בעידן המודרני.

אנחנו מאמינים שקנייה של מכשיר, היא הרבה מעבר לעוד רכישה.

מבחינתנו זו תחילתה של מערכת יחסים מופלאה,

וזו בדיוק הסיבה שבגללה החלטנו להעניק לכם

אחריות לכל החיים על הלב של המכשיר שקניתם – על כל מערכת הגז שלו.

אנחנו כאן באמגזית נוודא

**ששום דבר לא יכבה את האש שלכם.**

**מילה שלנו.**